

在組裝和首次使用前，請仔細閱讀本使用說明書並妥善保存！

**重要事項：安全須知**

為了避免物品損壞，請閱讀並遵循以下說明：  
 靜磁場會對心律調節器或去顫器 (ICD) 造成干擾，可能導致生命危險！本產品與心律調節器或去顫器 (ICD) 之間，務必保持足夠距離。  
 在車內或車上使用有受傷危險！僅允許在室內使用產品。請勿在車內或車上使用產品。  
 本產品如有任何形式的缺陷，會有受傷風險！請立即停止使用並聯絡專業經銷商。

**正確使用**

VACUUM 是一款支架系統，包括 base (圖 A) 和 case (圖 B)，二者透過磁鐵相吸並由吸盤固定，一旦有較大力量作用在 case 上，吸盤就會產生真空。  
 VACUUM wall base 的正確使用方式是搭配 VACUUM case/uni phone patch 用作智慧型手機在室內的壁掛式支架。產品只能黏合到「組裝」部分中指定的合適表面。  
 只能與專門指定的 VACUUM 原裝產品搭配使用，否則可能會導致功能受損。任何與正確使用方式不同的使用，均視為未按規定使用，並且可能會導致受傷、損壞或功能失效。

**技術資料**

耐受溫度：最高約 40°C  
 材質：PA、PAGF、鈦、不銹鋼、矽膠、丙烯酸酯  
 中國製造

**組裝**

若對組裝有不明之處，請向專業經銷商尋求協助！

**警告** 在車內或車上使用有受傷危險！僅允許在室內使用產品。請勿在車內或車上使用產品。

**注意** 黏貼在不合適的表面上會導致支撐力不足！僅允許將產品黏貼在乾淨、乾燥、平坦且牢固的表面上。合適的表面包括：瓷磚、玻璃、金屬。請勿將產品黏貼在壁紙上。

- 一旦貼上，便無法再更改或調整 Glue-Pad 位置。
1. 選擇適合黏貼 Glue-Pad (圖 D) 的位置。確保黏貼表面乾淨、乾燥、平坦且牢固 (圖 F)。
  2. 撕掉 Glue-Pad 黏合面的保護膜 (圖 G)。
  3. 將 Glue-Pad 垂直放在牆面上。確保 Glue-Pad 底部的水平線水平對齊 (圖 H)。
  4. 現在把 Glue-Pad 貼在牆上 (圖 E)，按壓直至牢固。
  5. 之後放置 72 小時令其完全乾燥，以實現完整的黏合效果。
  6. VACUUM wall base (圖 C) 滑到 Glue-Pad 上 (圖 I)，直到正確接合。
  7. 現在，鬆開調節環 (圖 J)，將 VACUUM 頭 (圖 K) 旋轉到所需位置。
  8. 用手拧紧調節環。請確保 VACUUM wall base 安裝牢固。

如果想在另一個地方透過另一個 Glue-Pad 使用 VACUUM wall base，請將 VACUUM wall base 大力一點向上拉出 Glue-Pad。然後如上所述，使用另一個 Glue-Pad 開始組裝。

**使用**

**注意** 刮痕或髒污會導致支撐力不足！刮痕或髒污會損害真空功能，並導致 base 與 VACUUM case/uni phone patch 之間無法充分連接。每次使用前，請確保 base 與 VACUUM case/uni phone patch 沒有刮痕或髒污。如有髒污，使用軟布和清水用手清潔 base 與 VACUUM case/uni phone patch。

**注意** 吸盤接觸區域的異物 (例如貼紙) 會導致吸力不足！始終確保 VACUUM phone case 背面最外圍圈圍出至少 13 mm 的距離。

開始使用前，請先熟悉產品與配件的操作方法，並檢查其功能是否完好。請確保已正確完成組裝。  
 提示：請同樣遵守搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 安全須知與使用說明書。

**連接 VACUUM case/uni phone patch**

1. 將搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 對準並且卡入產品上 (圖 L)。VACUUM case/uni phone patch 與產品接觸時，會發出「啞啞」一聲。

**注意** 搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 若因碰撞發生脫離會導致財物損壞！請確保切勿撞到搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch，否則可能會導致 VACUUM case/uni phone patch 從產品上脫落。請確保搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 可以毫不費力地完全擰緊在產品上。

2. 拉動搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch，檢查與產品之間的連接是否牢固。VACUUM case/uni phone patch 不該因一拉動就從產品上脫離。搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 因一拉動就從產品上脫離？請確保產品上的操作桿未向後按壓且靈活自如。

**從 VACUUM case/uni phone patch 上取下產品**

1. 向後按壓產品上的操作桿 (圖 M)。按住操作桿取下搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch。
2. 鬆開操作桿。

**清潔**

**注意** 使用洗碗機或洗衣機清洗會導致財物損壞！本產品不得使用洗碗機或洗衣機清洗。  
 如有髒污，使用軟布和清水用手清潔產品。

**存放**

**注意** 過熱會導致財物損壞！本產品的使用溫度不得超過大約 40°C。  
 本產品應存放在乾燥處。

**廢棄處理**

本產品可以與家庭垃圾一起處理。請注意您在國家廢棄處理適用的環境法規。

**免責聲明**

我們已盡最大努力來確保使用說明書內容正確、完整且盡可能精確。然而，疏漏之處在所難免，因此我方無法對所提供說明書中的錯誤承擔責任。對於因不遵守使用說明書或未規定使用而造成的損害，我方不負任何責任。如果將本產品用於與預期不同的用途、不當使用或自行維修，我方對任何可能損害概不負責。

**版本說明**

VACUUM 技術受法律上一項或多項 FIDLOCK 專利 / 專利申請保護。欲瞭解更多有關 VACUUM 產品系列專利保護的資訊，請造訪 [www.fid-ip.com](http://www.fid-ip.com)

欲瞭解詳細資訊，請造訪我們的網站：  
[www.fidlock.com/consumer](http://www.fidlock.com/consumer)

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 漢諾威, 德國,  
 AG Hannover, HRB 204281; 電子郵件: [info-bike@fidlock.com](mailto:info-bike@fidlock.com)

在組裝和首次使用前，請仔細閱讀本操作說明書將其妥善保管！

**重要提示：安全須知**

為避免物品損壞，請閱讀並遵循以下說明：  
 靜磁場會對心律調節器或去顫器 (ICD) 造成干擾，可能導致生命危險！本產品與心律調節器或去顫器 (ICD) 之間，務必保持足夠距離。  
 在車內或車上使用有受傷危險！僅允許在室內使用產品。請勿在車內或車上使用產品。  
 本產品如有任何形式的缺陷，會有受傷風險！立即停止使用並諮詢專業經銷商。

**正確使用**

VACUUM 是一款支架系統，包括 base (圖 A) 和 case (圖 B)，二者透過磁鐵相吸並由吸盤固定，一旦有較大力量作用在 case 上，吸盤就會產生真空。  
 VACUUM wall base 的正確使用方式是搭配 VACUUM case/uni phone patch 用作智能手機在室內的壁掛式支架。產品只能黏合到「組裝」部分中指定的合適表面。  
 只能與專門指定的 VACUUM 原裝產品搭配使用，否則可能會導致功能受損。任何與正確使用方式不同的使用，均視為未按規定使用，並且可能會導致受傷、損壞或功能失效。

**技術數據**

耐受溫度：最高約 40°C  
 材質：PA、PAGF、鈦、不銹鋼、矽膠、丙烯酸酯  
 中國製造

**組裝**

若對組裝有不明之處，請向專業經銷商尋求協助！

**警告** 在車內或車上使用有受傷危險！僅允許在室內使用產品。請勿在車內或車上使用產品。

**注意** 黏貼在不合適的表面上會導致支撐力不足！僅允許將產品黏貼在乾淨、乾燥、平坦且牢固的表面上。合適的表面包括：瓷磚、玻璃、金屬。請勿將產品黏貼在壁紙上。

- 一旦貼上，便無法再更改或調整 Glue-Pad 位置。
1. 選擇適合黏貼 Glue-Pad (圖 D) 的位置。確保黏貼表面乾淨、乾燥、平坦且牢固 (圖 F)。
  2. 撕掉 Glue-Pad 黏合面的保護膜 (圖 G)。
  3. 將 Glue-Pad 垂直放在牆面上。確保 Glue-Pad 底部的水平線水平對齊 (圖 H)。
  4. 現在把 Glue-Pad 貼在牆上 (圖 E)，按壓直至牢固。
  5. 之後放置 72 小時令其完全乾燥，以實現完整的黏合效果。
  6. VACUUM wall base (圖 C) 滑到 Glue-Pad 上 (圖 I)，直到正確接合。
  7. 現在，鬆開調節環 (圖 J)，將 VACUUM 頭 (圖 K) 旋轉到所需位置。
  8. 用手拧紧調節環。請確保 VACUUM wall base 安裝牢固。

如果想在另一個地方透過另一個 Glue-Pad 使用 VACUUM wall base，請將 VACUUM wall base 大力一點向上拉出 Glue-Pad。然後如上所述，使用另一個 Glue-Pad 開始組裝。

**使用**

**注意** 刮痕或髒污會導致支撐力不足！刮痕或髒污會損害真空功能，並導致 base 與 VACUUM case/uni phone patch 之間無法充分連接。每次使用前，請確保 base 與 VACUUM case/uni phone patch 沒有刮痕或髒污。如有髒污，使用軟布和清水用手清潔 base 與 VACUUM case/uni phone patch。

**注意** 吸盤接觸區域的異物 (例如貼紙) 會導致吸力不足！始終確保 VACUUM phone case 背面最外圍圈圍出至少 13 mm 的距離。

開始使用前，請先熟悉產品與配件的操作方法，並檢查其功能是否完好。請確保已正確完成組裝。  
 提示：請同樣遵守搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 安全須知與使用說明書。

**連接 VACUUM case/uni phone patch**

1. 將搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 對準並且卡入產品上 (圖 L)。VACUUM case/uni phone patch 與產品接觸時，會發出「啞啞」一聲。

**注意** 搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 若因碰撞發生脫離會導致財物損壞！請確保切勿撞到搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch，否則可能會導致 VACUUM case/uni phone patch 從產品上脫落。請確保搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 可以毫不費力地完全擰緊在產品上。

2. 拉動搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch，檢查與產品之間的連接是否牢固。VACUUM case/uni phone patch 不該因一拉動就從產品上脫離。搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 因一拉動就從產品上脫離？請確保產品上的操作桿未向後按壓且靈活自如。

**從 VACUUM case/uni phone patch 上取下產品**

1. 向後按壓產品上的操作桿 (圖 M)。按住操作桿取下搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch。
2. 鬆開操作桿。

**清潔**

**注意** 使用洗碗機或洗衣機清洗會導致財物損壞！本產品不得使用洗碗機或洗衣機清洗。  
 如有髒污，使用軟布和清水用手清潔產品。

**存放**

**注意** 過熱會導致財物損壞！請勿讓本產品暴露在高于約 40°C 的溫度下。

本產品應存放在乾燥處。

**廢棄處理**

本產品可以與家庭垃圾一起處理。請遵守您在國家 / 地區有關廢棄處理的有效環保法規。

**免責聲明**

我們已盡最大努力來確保使用說明書內容正確、完整且盡可能精確。然而，疏漏之處在所難免，因此我方無法對所提供說明書中的錯誤承擔責任。對於因不遵守使用說明書或未規定使用而造成的損害，我方概不承擔任何責任。如果將本產品用於與預期不同的用途、不當使用或自行維修，我方對任何可能損害概不負責。

**版本說明**

VACUUM 技術受法律上一項或多項 FIDLOCK 專利 / 專利申請保護。欲瞭解更多有關 VACUUM 產品系列專利保護的信息，請訪問 [www.fid-ip.com](http://www.fid-ip.com)

欲了解更多信息，請訪問我們的網站：  
[www.fidlock.com/consumer](http://www.fidlock.com/consumer)

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 漢諾威, 德國,  
 AG Hannover, HRB 204281; 電子郵件: [info-bike@fidlock.com](mailto:info-bike@fidlock.com)



